

# آمبولانس و سایر خودروهای عملیاتی

سطوح کابین عقب به خصوص کف باید بلافاصله بعد از آلودگی در اولین فرصت توسط دترنژت تمیز، سپس با گندزدا آلودگی زدایی شود.

توصیه اخیر سازمان بهداشتی جهانی ایجاد اتاق گندزدایی با سیستم مه پاشی (hospital room disinfection, "fogging" systems) است. در این سیستم از مواد شیمیایی با پایه الکل که به داخل کاذالهای تهیید، زیر تجهیزات و شکاف‌ها و درزها نفوذ می‌کنند استفاده می‌شود.



ردیف	عنوان	بازه زمانی	محول	روش
1	حمام، نالت، سینک، روشوی، شیر آلات	روزانه و در صورت الودگی	دترجنت	نظافت روپین
2	کف زمین (اشپرخانه)	روزانه و هفتگی	دترجنت	1- جاروکشی و پاک کردن زعنون از الودگی 2- آغشته نمودن شیخی تمیز با محلول دترجنت (دمین بصورت زیکرگ از ابتدای سطح تمیز تر به انتهای سطح الوده انجام شود) هفتگی با محلول کلر با سنسن ۱ به ۹
3	دستگیره در، کلید و پریزها	هفتگی	دترجنت	۱- دستمال تنظیف را به محلول دترجنت آغشته کنید 2- بهتر است دستگیره ها با محلول کلر ۱ به ۹ (اب ژاول د درصد) هم گندزادای شود
4	آبر- طاقچه ها- فرسنه ها	هفتگی	-	گردگیری با دستمال مرطوب
5	پرده ها	فضای	دترجنت	۱- پرده های پارچه ای بصورت کامل باز و شسته شود 2- پرده های کرکره هر دو هفته یکبار یا دستمال محتوی دترجنت گرد و غبار آن برطرف شود و هر سه ماه به طور کامل با اب و دترجنت شسته و نصب گردد
6	قب عکس، تلویزیون	هفتگی	دستمال مرطوب	گردگیری معمولی
7	سالانه	-	-	۱- فیلتر آن شسته و در صورت لزوم تعویض گردد 2- قاب کولر با دستمال مرطوب لکه برقی شود
8	تحت ها	شنش ماهه	دترجنت	۱- هر روز مرتب و از پتو و ماحفه شخصی استفاده شد 2- هر ۶ ماه یک بار شسته شود



۹	تی شوی	روزانه	اوایتسکس	به مدت ۱۵ دقیقه با اوایتسکس ۱۰ درصد گندزدایی و سپس ایشی شود
10	سطل های زباله	پایان هر شیفت	در ترجیت	۱- در پلیان هر شیفت زباله ها تخلیه شود ۲- سطل زباله با آب داغ و در ترجیت شستشو شود ۳- به صورت واژونه قرار داده و خشک شود ۴- کیسهه زباله جدید به تنفسی عفونی و غیر عفونی قرار داده شود
11	بنچجال	هفتگی	در ترجیت	۱- بر فک زدایی شود با آب داغ و در ترجیت تمیز گردد برای بوگری دیواره ها را با محلول جوش شترین آغشته کنید
12	صفحه کلید- ماؤس کامپیوتور- نافن- آفون	روزانه	محلول کلر آب زاول ۱۰ درصد بدون الكل	با دستمال آغشته به محلول کلر گندزدایی کنید
13	طرف صابون مایع	-	-	-
14	تی ها	روزانه	در ترجیت آب زاول	۱- آب داغ و در ترجیت شستشو گردد و آب کشی شود ۲- تی های نخی به مدت ۱۵ دقیقه داخل محلول اوایتسکس ۱۰ درصد غوطه ور شود و سپس آب کشی شود ۳- پس از آب کشی در محل دارای جریان هوا آویزان گردد ۴- روزانه دو ساعت آفتاب دهی شود
15	آب سرد کن	روزانه	دستمال مطبوب	گردگی معمولی، شود



## گندزدایی آمبولانس

ردیف	عنوان	بازه زمانی	محمول	روش
1	دستگیره در، کلید و پرینزها روزانه	در ترجیت از تندریت	دستگیره را با محلول کلریات نسبت ۱ به ۹ هم گندزدایی شود	۱- دستمال تنظیف را به محلول آغشته کنید ۲- بهر است دستگیره ها با محلول کلریات نسبت ۱ به ۹ هم گندزدایی شود
2	لکه خون و ترشحات آلوده روی سطوح			۱- ابتدا دستکش بپوشید. ۲- چوله یکبار مصرف خون و مواد جمع و پاک شود. ۳- سپس آن محل بال و صابون پاک شود. ۴- با محلول آب ژاول اگر سطح الوده شده، صاف باشد بارقت ۱ به ۴۹ و در صورت خلل و فرج با محلول ۱ به ۹ گندزدایی شود. ۵- چنانچه مایعات الوده بیشتر از ۳۰ سی سی باشد ابتدا چوله یکبار مصرف روی آن پهن کرده و ۶- دستمال تنظیف محلول آب ژاول ۱ به ۹ ریخته و به مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید روی دستمال تنظیف آغشته به مواد عفنی و آب ژاول را جمع آوری کنید و در کیسه زاله عفنی دفع کنید ۷- مجدد محل در ترجیت ریخته و پس از ۱۰ دقیقه محل را آبکشی نمایید ۸- مجدد محل را آب ژاول با نسبت ۱ به ۴۹ گندزدایی می کنیم.
3	فارسنج	high level محول اعلی	دستگیره در ترجیت	۱- هر هفته با محلول در ترجیت شسته و خشک شود ۲- در صورت الودگی با ترشحات عفنی ابتدا با در ترجیت شسته و سپس با محلول ناوسپل دی ۲ اسپری می کنیم



سازمان اورژانس مهندسی

با پنهان آگشته به الكل 70 درصد گدردایی کنید ((در صورت نبود الكل 70 درصد تا تهیه يك محلول ايترمیديت ماسب از محلول ناپرسيل دي 2 استفاده شود))	الكل 70 درصد	روزانه	رگويشي پرشك - قبيح	4
با محلول آب زاول (کلو 1 به 9) روزانه ضدغونه شود. سپر محالهای ايترمیديت در صورت موجود بودن در اولویت می باشد. در صورت الودگی با مایعات و ترشحات عفنی، پس از استفاده از ترجخت، آن را با دستمال آگشته به محلول level high (ناپرسيل دي دو) گدردایی، کنید	درتجخت محلول ايترمیديت آب زاول به درصد ايترمیديت	روزانه و در صورت استفاده	برانکارد-اسکوب- تنفسه يشتي بلند- چيره استریچر	5
در صورت الودگی با مایعات و ترشحات عفنی، پس از استفاده از ترجخت، آن را با دستمال آگشته به محلول ايترمیديت با دستمال آگشته به در صورت الودگی با مایعات و ترشحات عفنی، پس از استفاده از ترجخت، آن را با دستمال آگشته به محلول ايترمیديت با دستمال آگشته به	الكل 70 درصد	بعد از هر بيمار	ليد و دستبهنهاي دستگاه نوار قلب	6
در صورت نبود الكل 70 درجه و تا جايگريسي محلول ايترمیديت روزانه محلول ناپرسيل دي 2 ضدغونه شود	درتجخت	روزانه	شيشه و درب هاي امپولاتس	7
در صورت نبود الكل 70 درجه و تا جايگريسي محلول ايترمیديت با دستمال آگشته به محلول ناپرسيل دي 2 ضدغونه شود	محلول ايترمیديت	روزانه	فرمان و لپور ندده ودهنه بيسيمه و کابین جلو	8
با دستمال آگشته به محلول ايترمیديت روزانه و بين بيماران گندزدایی شود	محلول ايترمیديت محلول ناپرسيل دي 2 ضدغونه شود	روزانه	در و ديوار داخلی کابین عقب	9
با دستمال آگشته به محلول ايترمیديت روزانه و بين بيماران گندزدایی شود	محلول ايترمیديت بدون الكل	روزانه و در صورت الودگي	وسائل الکتروني (پالس اکسی مترا- الکتروشوك-تنبلوا)	10
با محلول ايترمیديت ضدغونه شود. در صورت الودگی با مایعات و ترشحات عفنی، پس از استفاده از ترجخت، آن را با دستمال آگشته به محلول level high (ناپرسيل دي دو) ضدغونه شود.	محلول ايترمیديت	روزانه	كاردكس	11



### تجهیزات زیستی (منزدایی سطح موسمه و سطح بالا)

تکمیل مصرف	ایروی - رابط ساکشن (نیمه حیاتی)	1
با دستمال آغشته به محلول اینترمیدیت ضدعفونی شود در صورت الودگی با ترشحات عفونی، بس از تمیز کردن با محلول ترجخت، با دستمال آغشته به محلول ناپوسیل دی ۲ خد عفونی گردد	دترجنت محلول اینترمیدیت بدون الکل	هفته‌گی و در صورت استفاده
۱-آب داخل ظرف را نظیه کنید ۲-داخل ظرف را با چرکه و محلول ترجخت تمیز کنید ۳-ظرف را در محلول ناپوسیل دی ۶ غوطه ور کنید ۴-آب کشی و خشک کنید	دترجنت محلول level high	در صورت استفاده
۱-در محلول ترجخت غوطه ور کنید، آبکشی و خشک کنید در صورت استفاده: ۱-ماiene موجود در باتل را در چاه مخصوص دفع مایعات عفونی نظیه کنید ۲-با محلول ترجخت شستشو دهید ۳-داخل باتل محلول واپسیکس با نسبت ۱ به ۹ ریخته و به مدت ۱۰ دقیقه صبر کنید ۴-آب کشی کنید و خشک کنید	دترجنت آب زاوی	هفته‌گی و در صورت استفاده
با دستمال آغشته به محلول الکل درصد ۷۰ کنید در صورت نبود محلول الکل تا جایگزینی محلول اینترمیدیت با محلول ناپوسیل دی ۲ ضدعفونی شود	الکل درصد ۷۰	روزانه
		فلومتر اکسیرن (نیمه حیاتی)



1-با محلول در ترجت و برس شستشو شود 2-در محلول <b>high level</b> (ناوسیل دی 6) به مدت 30 دقیقه غوطه ور شود 3-ایکشی و خشک شود	دترجنت <b>high level</b> محلول	دترجنت هفتگی و در صورت استفاده	تیغه لارگو سkop (نیمه حیاتی)	6
1-محلول داخل ظرف را در محل تخلیه مایعات غذایی تخلیه کنید 2-با محلول در ترجت شستشو و آب کشی کنید	دترجنت کل	بس از استفاده درصد	رسپیور (نیمه حیاتی)	7
با پینه آغشته به کل 70 درصد یا کلر ضدعفونی گردد	کل 70 درصد	بعد از استفاده	ترمومتر (نیمه حیاتی)	8
1- بصورت روتین هر هفته با دستمال آغشته به محلول <b>الکل</b> 70 درجه گندزادایی گردد 2- در صورت نبود محلول <b>الکل</b> هفتگی تا جایگزینی محلول ایترنیدیت با محلول ناوسیل دی 2 فدعفنونی شود 3- در صورت الوده شدن به خون و سایر ترشحات ، در حداقل زمان ممکن با محلول ناوسیل دی 2 گندزادی الباجم شود	محلول ایترنیدیت <b>high level</b> محلول	هفتگی و در صورت الودگی	CPR (نیمه حیاتی)	9

آنواع محلولهای گندزادی:

محلولهای گندزادی **high level** : پرکسید هیدروژن ، گلوتالدئید ، فرمالدئید ، ناوسیل دی 2 و دی 6

محلولهای **intermediate** : ترکیبات کلر ، بید ، الکل 70 درجه ، ساروفوپت کونیک

محلولهای **low level** : فنل ، ترکیبات فنل و ترکیبات آمونیوم